



# So einfach hinterlegen Sie die APN-Einstellungen für die öffentliche dynamische IP-Adresse bei dem ZTE Router (MF286R1):

Sobald die öffentliche dynamische IP-Adresse von HoT aktiviert wurde, muss nur noch der richtige APN in den Einstellungen des Routers hinterlegt werden.

Um die APN-Einstellungen zu ändern, loggen Sie sich bitte auf der Benutzeroberfläche Ihres Routers ein. Sie erreichen diese, indem Sie in der Adresszeile eines beliebigen Browsers 192.168.0.1 eingeben. Das Standard-Passwort für den Login lautet "admin", sofern Sie dieses noch nicht selbst geändert haben. **(A)**

Wenn Sie über Ihr Handy oder ein anderes mobiles Gerät, wie z.B. einem Tablet einsteigen, scrollen Sie bitte zuerst ganz nach unten und schalten Sie die Ansicht auf „PC“ statt „Mobil“ **(B)**.

Die APN-Einstellungen Ihres Routers können Sie im mittleren Kreis unter *Einstellungen* ändern. Trennen Sie zuerst die Verbindung und schalten Sie den LTE-Schalter von ON auf OFF **(C)**. Gehen Sie auf "Einstellungen" und APN **(D)**. Da in der Regel ein anderer APN (webaut) hinterlegt ist, ändern Sie den Modus von Auto auf Manuell und hinterlegen Sie einen neuen APN **(E)**:

*Profil: webipaut*

*PDP-Typ: IPv4v6*

*Profilname: webipaut*

*APN: webipaut*

*Authentifizierung: PAP*


*Benutzername: \*\*\*nicht hinterlegt / bitte auch NICHT hinterlegen*

*Passwort: \*\*\*nicht hinterlegt / bitte auch NICHT hinterlegen*

Bestätigen Sie den neuen APN als Standardeinstellung **(F)**. Gehen Sie zurück zur Hauptübersicht und verbinden Sie sich erneut mit dem Internet **(G)**.




**(A)** In die Benutzeroberfläche des Routers einloggen- geben Sie im Browser die Adresse 192.168.0.1 und das Passwort „admin“ ein





**(B)** Wenn Sie über Ihr Handy oder ein anderes mobiles Gerät, wie z.B. einem Tablet einsteigen, scrollen Sie bitte zuerst ganz nach unten und schalten Sie die Ansicht auf „PC“ statt „Mobil“



(C) Verbindung trennen- Schalten Sie dann bei Punkt 2 „Mein Router“ 4G+ von ON auf OFF




The image displays two screenshots of a mobile interface, likely a router's control panel, showing the process of disconnecting from the internet.

**Top Screenshot:** The interface shows three main sections: 1. **Verbundene Geräte** (Connected Devices) with 1 PC and 0 mobile devices. 2. **Mein Router** (My Router) with 4G+ service **ON** and WLAN service **ON**. 3. **Surfen im Internet** (Surfing on the Internet) showing active data usage: 00:01:42, 1.34Kb/s ↓, 1.84Kb/s ↑, and 10.5MB. A green checkmark is visible between the Router and Internet sections.



**Bottom Screenshot:** The interface shows the same three sections: 1. **Verbundene Geräte** (Connected Devices) with 1 PC and 0 mobile devices. 2. **Mein Router** (My Router) with 4G+ service **OFF** and WLAN service **ON**. 3. **Surfen im Internet** (Surfing on the Internet) showing **Getrennt** (Disconnected). A red 'X' is visible between the Router and Internet sections.




(D) Einstellungen öffnen- klicken Sie im mittleren Menü „Mein Router“ auf Einstellungen und dann auf APN.





**(E)** Hinterlegen Sie jetzt den neuen APN für die öffentliche dynamische IP-Adresse. In der Regel ist der APN „webaut“ hinterlegt. Ändern Sie den Modus von Auto auf Manuell und klicken Sie auf „Neu hinzufügen“. Bitte dann die Änderung anwenden, damit der neue APN gespeichert wird:

 **APN** 

Aktuelle APN	0677 web
Modus	<input type="radio"/> Auto <input checked="" type="radio"/> Manuell
Profil	<input type="text" value="0677 web"/>  <a href="#">Neu hinzufügen</a>
PDP-Typ	<input type="text" value="IPv4v6"/> 
Profilname *	<input type="text" value="0677 web"/>
APN *	<input type="text" value="webaut"/>
Authentifizierung	<input type="text" value="PAP"/> 
Benutzername	<input type="text"/>
Passwort	<input type="text"/>

[Als Standardeinstellung setzen](#)



Bitte folgende Daten eingeben:

Profil: webipaut

PDP-Typ: IPv4v6



Profilname: webipaut

APN: webipaut

Authentifizierung: PAP

Benutzername: \*\*\*nicht hinterlegt / bitte auch NICHT hinterlegen

Passwort: \*\*\*nicht hinterlegt / bitte auch NICHT hinterlegen

 **APN** 

Aktuelle APN 0677 web

Modus  Auto  Manuell

Profil

PDP-Typ

Profilname \*

APN \*



Authentifizierung




Benutzername

Passwort



**(F)** Setzen Sie den neuen APN als Standardeinstellung ein, indem Sie auf „Als Standardeinstellungen setzen“ klicken.

 **APN** 

Aktuelle APN	webipaut
Modus	<input type="radio"/> Auto <input checked="" type="radio"/> Manuell
Profil	<input type="text" value="webipaut"/>  <a href="#">Neu hinzufügen</a>
PDP-Typ	<input type="text" value="IPv4v6"/> 
Profilname *	<input type="text" value="webipaut"/>
APN *	<input type="text" value="webipaut"/>
Authentifizierung	<input type="text" value="PAP"/> 
Benutzername	<input type="text"/>
Passwort	<input type="text"/>

[Als Standardeinstellung setzen](#)

(G) Gehen Sie zurück zur Hauptübersicht und verbinden Sie sich erneut mit dem Internet. Aktivieren Sie das Internet, indem Sie auf die Taste OFF drücken

